

babybrezza® *superfast*  
sterilizer-dryer



## Návod

**UPOZORNENIE:** Všetky fľaše, časti pumpy a príslušenstvo musia byť pred použitím v tomto sterilizačnom sušiči prázdne, čisté a opláchnuté.

## AKTIVUJTE SI ZÁRUKU

[babybrezza.eu](http://babybrezza.eu)

**Výhody:** Rýchlejšia zákaznícka podpora, predĺžené hodiny zákazníckych služieb a ďalšie



Scan here

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- Sušičku parného sterilizátora vždy používajte na rovnom povrchu.
- NEVYSTAVUJTE sterilizačnú sušičku zdroju tepla, ako je radiátor alebo slnko svietať cez okno.
- Na ochranu pred rizikom úrazu elektrickým prúdom NIKDY neponárajte napájaciu základňu sterilizátora do vody alebo inej tekutiny.
- Vyčistíte sterilizačnú sušičku suchou handričkou.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Na čistenie sušičky parného sterilizátora NIKDY nepoužívajte čistiace prostriedky alebo korozívne látky.
- NIKDY nepoužívajte stroj bez vody.
- Sterilizátor sa automaticky zastaví s varovným signálom v prípade nedostatku vody alebo nedostatku vody a ohrievacia platňa sa vyvarí do sucha. Ak k tomu dôjde, spustíte kompletný sterilizačný cyklus so 120 ml (4 oz) vody, aby ste zabezpečili správnu sterilizáciu.
- Vždy naplňte 120 ml (4 oz) vody, inak to môže zmeniť kvalitu sterilizácie.
- Pred čistením alebo výmenou príslušenstva odpojte sterilizačnú sušičku zo zásuvky, keď ju nepoužívate.
- NEPOUŽÍVAJTE sterilizačnú sušičku s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo po poruche spotrebiča, spadnutí alebo poškodenie akýmkoľvek spôsobom. Vráťte spotrebič najbližšiemu Autorizované servisné stredisko na kontrolu, opravu alebo elektrické alebo mechanické nastavenie.
- Akýkoľvek servis by mal vykonávať autorizovaný servisný zástupca.
- NIKDY neodpájajte výrobok počas sterilizačného cyklu, inak by sa tým resetoval sterilizačný cyklus. V prípade, že produkt omylom odpojíte počas sterilizačného cyklu, musíte sterilizačný cyklus znova úplne reštartovať, aby sa zabezpečila správna kvalita sterilizácie.
- Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- NEPOUŽÍVAJTE vonku.
- Teplota pracovného a skladovacieho prostredia: 50° F ~ 95° F (10° C ~ 35° C)
- NENECHÁVAJTE kábel visieť cez okraj stola alebo pultu.
- NEDOVOLTE, aby sa kábel dotýkal horúceho povrchu.
- Pred spustením sterilizačného procesu sa uistíte, že na povrchu vykurovacieho telesa (nerezový povrch na základni) nič neleží.
- Sterilizačný sušič počas používania obsahuje vriacu vodu a horúca para bude unikať z vetracieho otvoru vo veku. NIKDY sa počas používania nedotýkajte veka, neotvárajte veko ani nestojte nad spotrebičom.
- Pri otváraní buďte opatrní, pretože po cykle sterilizácie a sušenia môže para popáliť a fľaše/obsah môžu byť horúce.
- NIKDY sa nedotýkajte vykurovacieho telesa z nehrdzavejúcej ocele, keď je spotrebič zapnutý, počas alebo tesne po použití.
- NIKDY neumiestňujte žiadne predmety na vrchnú časť sterilizačnej sušičky.
- Ak je potrebné počas akéhokoľvek cyklu sterilizátor zastaviť, stlačte tlačidlo a potom odpojte sieťovú zástrčku.
- Spotrebič NIKDY nenakláňajte dozadu.
- NIKDY nespúšťajte spotrebič bez filtračnej misky.
- Pri plnení nerozlievajte vodu, najmä v blízkosti elektrických zásuviek.
- Nesprávne alebo iné použitie, ako je opísané v týchto pokynoch, môže spôsobiť zranenie.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu. Pred manipuláciou nechajte jednotku vždy vychladnúť.
- Medzi jednotlivými použitiami nechajte spotrebič vychladnúť a nepoužívajte ho viac ako 2-krát za 1 hodinu.
- Odporúčaná maximálna kapacita je 6 fliaš a príslušenstva.
- Pred dotýkom so sterilizovanými časťami si umyte ruky.

TENTO PRŮDUKT JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

### USCHOVAJTE TIETO POKYNY

- a) Krátky napájací kábel (alebo krátky odnímateľný napájací kábel) slúži na zníženie rizík vyplývajúcich zo zamotania alebo zakopnutia o dlhší kábel.
- b) Predlžovacie káble (alebo dlhšie odnímateľné napájacie káble) sú k dispozícii a môžu sa použiť, ak sa pri ich používaní bude postupovať opatrne.
- c) Ak sa používa predlžovací kábel (alebo dlhý odnímateľný napájací kábel):
  - 1) Označený elektrický výkon odpojiteľného napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť aspoň taký veľký ako elektrický výkon spotrebiča;
  - 2) Dlhšia šnúra by mala byť usporiadaná tak, aby neprekryvala pracovnú dosku alebo stolovú dosku, kde by sa o ňu mohlo potknúť, zachytiť alebo neúmyselne zatiahnuť (najmä deti).

## Súčiastky pre superrýchly sterilizátor



### TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJACIE NAPÄTIE: 220-240V ~ 50-60Hz

MODEL: BRZ0083

VÝKON: 1500W

## Nastavenie a používanie

Pred prvým použitím umyte veko, podnos na fľaše, podnos na príslušenstvo a odmerku.

**Pred vložením predmetov do prístroja na sterilizáciu je dôležité, aby všetky fľaše, časti pumpy a príslušenstvo boli PRÁZDNE, VYČISTÉ A ÚPLNE VYPLÁCHNUTÉ PRED POUŽITÍM v tejto sterilizačnej sušičke.**

Pohotovostný režim: Keď je spotrebič zapojený, všetky LED diódy blikajú 0,5 sekundy a potom prejde do pohotovostného režimu.

1. Spotrebič umiestnite na rovnú plochu tak, aby bol mimo dosahu detí a počas prevádzky s ním nebude klopať ani sa ním nehýbať.
2. Odstráňte veko a podnos na fľaše zo základne sterilizátora.
3. Naplňte odmerku po rysku maxima a nalejte 120 ml/4 oz vody na základňu/povrch ohrievača. Neprepŕňajte. Odporúčame používať destilovanú vodu, aby ste zabránili usadzovaniu minerálneho kameňa na ohrievacej platni. Môžete však použiť balenú vodu alebo vodu z vodovodu, ale možno budete musieť odstraňovať vodný kameň častejšie.
4. Umiestnite podnos na fľaše na základňu.
5. Umiestnite čisté fľaše ich otvorom smerom nadol cez dýzy na podnose na fľaše (na podnos na fľaše neumiestňujte viac ako 6 fliaš).
6. Umiestnite príslušenstvo na priehradku na príslušenstvo (vsuvky, objímky, uzávery atď.)
7. Umiestnite veko bezpečne na základňu.
8. Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovaný režim: Sterilizovať a vysušiť (☺), Len sterilizovať (☺☺), Len sušiť (☺☺☺)  
Zvolená funkcia sa spustí automaticky po 3 sekundách.

## Funkcia automatickej sterilizácie / sušenia:

Jedným stlačením tlačidla aktivujete režim automatickej sterilizácie a sušenia. (☺☺☺)

Rozsvieti sa červená LED a cyklus sterilizácie trvá približne 5 m 30 s.

Po sterilizácii sa LED dióda zmení na modrú, cyklus sušenia sa spustí automaticky a trvá približne 4 m 30 s. Po vysušení sa spotrebič vypne a prejde do pohotovostného režimu. Ak v ktoromkoľvek bode cyklu stlačíte tlačidlo, spotrebič sa zastaví a prejde do pohotovostného režimu.

## Funkcia iba sterilizovať:

Dvakrát stlačte tlačidlo pre režim Len sterilizovať. (☺☺)

Rozsvieti sa červená LED a cyklus sterilizácie trvá približne 5 m 30 s.

Po sterilizácii sa prístroj vypne a prejde do pohotovostného režimu. Ak v ktoromkoľvek bode cyklu stlačíte tlačidlo, spotrebič sa zastaví a prejde do pohotovostného režimu.

## Funkcia iba suché:

Trikrát stlačte tlačidlo pre režim Iba sterilizovať. (☺☺☺)

Rozsvieti sa modrá LED a cyklus sušenia trvá približne 6 minút. Ak v ktoromkoľvek bode cyklu stlačíte tlačidlo, spotrebič sa zastaví a prejde do pohotovostného režimu.

**Po každom použití vylejte zvyšnú vodu zo základne. Vždy VYLIEVAJTE Z OTVORENIA VENTILÁTORA.**



## Čistenie:

- Pred čistením vždy odpojte sušičku sterilizátora.
- Základňu, napájací kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Nečistite základňu pod vodovodným kohútikom.
- Na čistenie základne a ovládacej konzoly použite mäkkú vlhkú handričku.
- Na čistenie plastových častí stroja nikdy nepoužívajte brúsne vankúšiky.
- Veko, podnos na fľaše a podnos na príslušenstvo je možné čistiť v horúcej mydlovej vode.
- Zvyšky minerálov, najmä v oblastiach s tvrdou vodou, sa môžu po niekoľkých sterilizačných cykloch usadzovať na ohrevnej platni. Aby ste predišli usádzaniu vodného kameňa, po každej operácii utrite povrchy mäkkou vlhkou handričkou.
- Usadeniny je možné odstrániť pomocou odstraňovačov vodného kameňa alebo ponechaním 60 ml roztoku vody a octu (zmes vody a octu 50/50) na ohrievacej platni približne 30 minút. Doštičku potom utrite čistou a suchou handričkou. Po vyčistení octovým roztokom môžu zostať nejaké zafarbené škvrny, tie sú však neškodné.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá; môžu poškodiť spotrebič a povrch ohrievacej platne.
- Pred opätovným zapojením sterilizátora sa uistite, že základná jednotka je úplne suchá.
- Filter je možné vybrať a opláchnuť čistou vodou raz týždenne. Pred výmenou sa uistite, že je filter úplne suchý.

**Odstraňovanie vodného kameňa:**

- Používanie filtrovanej vody so sterilizátorom môže znížiť usadzovanie minerálneho kameňa.
- Sterilizátor by ste mali odvápnit každé 3 týždne, aby ste zaistili, že bude efektívne fungovať.
- Usadeniny vodného kameňa môžu ovplyvniť činnosť sterilizátora a spôsobiť jeho predčasné vypnutie.
- Minerálny vodný kameň je možné odstrániť tak, že na ohrievacej platni necháte 60 ml vody a 60 ml roztoku octu a necháte pôsobiť približne 30 minút. Doštičku potom utrite čistou suchou handričkou. Po vyčistení octovým roztokom môžu zostať nejaké sfarbenie alebo flaky, tie sú však neškodné. Potom sterilizátor opláchnite a utrite a je opäť pripravený na použitie.

**Riešenie problémov**

Stav	Možná príčina	Náprava
Spotřebič sa nespustí.	Jednotka je odpojená.	Uistite sa, že zástrčka je bezpečne zasunutá do elektrickej zásuvky.
	V oblasti dosky ohrievača je nedostatok vody.	Pridajte 120 ml vody do oblasti ohrievača.
Jednotka sa zastaví počas sterilizačného cyklu.	Do oblasti ohrievača nebolo pridané dostatok vody.	Uistite sa, že vyplňate maximálne riadok. Pridajte aspoň 120 ml vody do oblasti ohrievača.
Tvorba vodného kameňa na vykurovacej doske	Voda bohatá na minerály sa používa neustále.	Ohrievaciu platňu očistite po každom použití a použite destilovanú vodu.
Položky sa po cykle sušenia nesusia.	Voda sa zhromažďuje na zapustených alebo odsadených miestach predmetov umiestnených v sterilizátore.	Uistite sa, že diely sú umiestnené tak, aby sa v nich nehromadila voda.
	Príliš veľa predmetov v sterilizátore blokuje prúdenie vzduchu.	Použite iba 6 fliaš a príslušenstva a uistite sa, že fľaše sú umiestnené nad tryskami na podnose na fľaše.
Všetky LED diódy nepretržite blikajú.	Do základne nebolo pridané dostatočné množstvo vody.	Nechajte sterilizačnú sušičku vychladnúť, pridajte 120 ml vody do oblasti ohrievača a znova spustite sterilizáciu a sušenie.

Ak nemôžete vyriešiť problémy pomocou vyššie uvedenej tabuľky na riešenie problémov, navštívte stránku [babybrezza.eu](http://babybrezza.eu) a vyhľadajte svojho miestneho zástupcu zákazníckeho servisu.

**Poznámky:**


---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---