

Slovenský návod

Ak chcete nastaviť správny stupeň pre vaše mliečko v prístroji Baby Brezza Formula Pro Advanced, postupujte nasledovne:

1. **Navštívte oficiálnu stránku** – Otvorte internetový prehliadač a prejdite na: www.babybrezza.com
2. **Prejdite do sekcie „Formula Settings“** – Na hlavnej stránke nájdite a kliknite na "Formula Settings".
3. **Vyberte svoj model prístroja** – Kliknite na "Formula Pro Advanced".
- 4A. **Zadajte EAN kód Vášho mliečka** – Na spodnej časti formulára zadajte EAN kód z krabice Vášho mliečka

V prípade, že Vám nič nevyhľadá, tak:

4B. **Vyberte značku a typ dojčenského mlieka** – Použite rozbaľovaciu ponuku, kde do prvého políčka vyberiete „EUROPA“ a následne vyberiete Vašu značku mliečka a potom kliknite na konkrétny typ mlieka zo zoznamu.

4. **Zobrazenie odporúčaného stupňa nastavenia mliečka** – Po vybraní správneho mlieka sa vám zobrazí odporúčaný stupeň nastavenia.
5. **Nastavte stupeň na prístroji** – Na vašom prístroji Baby Brezza Formula Pro Advanced nastavte tento stupeň podľa zobrazených informácií.

Ak vaše mliečko nie je uvedené na oficiálnej stránke, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: adriana.nguyenova@ebabo.sk.

Overovanie mliečok, ktoré nájdete na oficiálnej stránke, nie je potrebné overovať u nás, pretože čerpáme z rovnakých zdrojov ako vy.

Český návod

Pokud chcete nastaviť správny stupeň pro vaše mléko v přístroji Baby Brezza Formula Pro Advanced, postupujte podle těchto kroků:

1. **Navštívte oficiální web** – Otevřete internetový prohlížeč a přejděte na: www.babybrezza.com
2. **Přejděte do sekce „Formula Settings“** – Na hlavní stránce najděte a klikněte na "Formula Settings".
3. **Vyberte model přístroje** – Klikněte na "Formula Pro Advanced".
- 4A. **Zadejte EAN kód Vašeho mlíčka** – Na spodní části formuláře zadejte EAN kód z krabice Vašeho mlíčka

V případě, že Vám nic nevyhledá, tak:

4B. Vyberte značku a typ kojeneckého mléka – Použijte rozbalovací nabídku, kde do prvního políčka vyberete „EUROPA“ a následně vyberete Vaši značku mléčka a poté klikněte na konkrétní typ mléka ze seznamu.

4. Zobrazení doporučeného stupně nastavení mlíčka – Po výběru správného mléka se vám zobrazí doporučený stupeň nastavení.

5. Nastavte stupeň na přístroji – Na vašem přístroji Baby Brezza Formula Pro Advanced nastavte tento stupeň dle zobrazených informací.

Pokud vaše mléko není uvedeno na oficiální stránce, kontaktujte nás na e-mailové adrese: adriana.nguyenova@ebabo.sk.

Ověřování mléček, které naleznete na oficiální stránce, není třeba ověřovat u nás, protože čerpáme ze stejných zdrojů jako vy.